

USB2.0 DriverSoftware インストール手順書

使用条件

USB2.0 規格に準拠しております。USB1.1では御使用いただけません。

適応OS : Windows XP , Windows 2000

ドライバソフトのインストール

1. USBインターフェースケーブルのUSB接続端子にUSBケーブルが正しく接続されていることを確認します。
* インストール時、USBインターフェースケーブルにスコープ本体が接続されている必要はありません。
2. CD-ROMを、PCのCD-ROMドライブに入れます。
3. USBケーブルをPCのUSBポートに接続します。
4. Plug & Playに対応し、ドライバーのインストール画面が立ち上がります。




5. **次へ** をクリックします。

6. インストールが始まります。



7. **完了** をクリックして、インストールを終了します。



8. ドライバソフトのインストールは終了です。CD-ROMをPCのCD-ROMドライブから取り出してください。

CamViewLT 使用のお客様へ

USBパックのドライバソフトおよびビュソフト(CamViewLT)のインストールを手順書に従って終了した後、CamViewLT が起動しない場合、または正常動作しない場合、パソコン内でドライバソフトを誤認識している可能性があります。その場合は、下記の方法でドライバソフトの更新を行ってください。


USB パック DriverSoftware 更新方法



1. Windows のスタートメニューを“左”クリックします。“マイコンピュータ”の上で “右”クリックし、“プロパティ”を選択します。(システムのプロパティが表示されます。)



2. ハードウェアをクリックし、ハードウェアのプロパティを表示します。次に、デバイスマネージャをクリックします。




3. “サウンド、ビデオ、及びゲームコントローラ”の項目をクリックし、項目を表示させます。“USB2820”の項目上で“右”クリックし、“ドライバーの更新”を選択します。

* 左の画面では正常な状態の USB2820Video に

なっていますが、誤認識状態では **USB2820** または、

USB2820Device が表示されます。どちらかが表示

される場合は、正常動作しない可能性が高くなります。




4. ハードウェアの更新ウィザードが開始されます。


WindowsUpdateに接続しますか？は“いいえ、今回は接続しません”にチェックし、“次へ”をクリックします。




5. “一覧または特定の場所からインストールする”をチェックし“次へ”をクリックします。



6. “検索しないで、インストールするドライバを選択する”をチェックし“次へ”をクリックします。



7. “ディスク使用”をクリックします。



8 USBパックに入っているドライバソフト
“USB2.0DriverSoftware”の CD を挿入し、
“参照”をクリックします。




9 CD-ROM が挿入されているドライブを選択
します。


* 左の画面では USB2820Video になっていま すが、
実際の表示は USB2820 または、USB2820Device
となります。




10 ドライブを選択すると左のような表示とな
ります。




11 “emvideo” を選択します。



12 製造元のファイルのコピー元 の表示が、
CD-ROMが挿入されているドライブの
番号に変わっていることを確認したら
“OK”をクリックします。



13 表示が、“USB 2820 Video” に変わっているのを確認し、“次へ” をクリックします。



14 インストールが開始され、“ハードウェアの更新ウィザードの完了”が表示されましたら“完了”をクリックして下さい。

* 手順項目 11 から 14 へ直接進む場合もあります。

以上で DriverSoftware の更新は終了です。

(更新の確認は、3 で行った “サウンド、ビデオ、及びゲームコントローラ”又は、“イメージングデバイス”の項目をクリックし、表示が、“USB2820 Video”に変わっていれば無事、更新は行われています。

デスクトップ上の CamViewLT のアイコンをクリックし、CamViewLT を起動させてご使用ください。